SKYLINE
커피 그라인더



사용설명서 Operating Manual

안전을 위한 주의사항

- 본 기기는 신체적, 감각적 또는 지적 능력에 장애가 있는 사용자 또는 사용 경험과 사용 지식이 없는 사용자(8세 미만 어린이 포함)가 사용하기에 적합하지 않습니다. 이러한 경우에는 보호자의 감독 또는 지도 하에서만 사용하십시오.
- 본 기기는 어린이가 사용할 수 없습니다. 본 기기와 전원선을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 어린이가 본 기기를 가지고 놀지 못하도록 항상 주의를 기울이십시오.
- 본 기기를 물에 담그지 마십시오.
- 작동 중 오류가 발생한 경우, 조립 및 해체 전 또는 세척전에는 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단해야합니다.
- 기기의 전원선이 손상된 경우에는 제조사의 고객 서비스 센터를 통해 교체해야 합니다. 부적절한 수리는 사용자에게 심각한 위험을 초래할 수 있습니다.
- 본기기는가정용으로, 다음과같은환경에서사용할수있습니다.
  - 상점, 사무실및기타업무환경의직원용탕비실
  - 농가
  - 호텔, 모델및기타주거형환경의고객 접대용
  - 숙박 및 아침식사 제공 시설
- 본 기기는 상업용으로 제작되지 않았습니다.

사용하기 전에

- 사용을 시작하기 전에 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오.
- 설명서를 안전한 곳에 보관하고 기기를 다른 사용자에게 양도할 경우 설명서도 함께 전달해주시기 바랍니다.
- 기기를 설명서에 기재된 용도로만 사용하십시오.
- 기기 사용 시 반드시 안전 정보를 준수하십시오.

기술 정보

- 정격 전압: 220~240V, 50/60Hz
- 소비 전력: 150W
- 보호 등급: II

중요한 안전 정보

- 본 기기는 커피/에스프레소 원두를 분쇄하는 용도로만 사용할 수 있습니다.
- 원두 보관함 최대 용량: 280g

경고

분쇄 커피 통에는 최대 120g까지 담을 수 있습니다. 용량을 초과하면 기기가 정지할 수 있으니 커피 용기를 적절하게 비워주십시오.

- 기기를적절하게설치된 콘센트에연결하십시오. 전원선과 플러그는 항상건조한상태를유지해야합니다.
- 전원선을날카로운모서리위로당기거나틈새에끼이지않게하십시오. 전원선을아래로늘어뜨리지말고열과기름으로부터보호하십시오.
- 전원선을당겨서콘센트에서전원플러그를뽑거나젖은손으로만지지마십시오.
- 전원선을사용하여 기기를 운반하지 마십시오.
- 기기를 전기레인지와 같은 뜨거운 표면 위 또는 불 가까이에 놓지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 뽑아 두십시오
- 다음의경우가발생하면즉시기기의사용을중단하고전원플러그를뽑아주십시오.
  - 기기또는전원선이손상된경우
  - 기기가떨어지거나유사한상황이발생하여결함이의심되는경우 이러한경우에는기기 수리를 의뢰하십시오.
- 기기 작동 중에 자리를 떠나지 마십시오.
- 다음의 경우에는 전원 플러그를 뽑아주십시오
  - 사용 중 오작동이 발생한 경우
  - 청소 및 관리 전
  - 사용 후
- 오용, 잘못된 사용 또는 부적절한 수리로 인한 손상에 대해 당사는 책임지지 않습니다. 이러한 경우는 보증이 일체 적용되지 않습니다.
- 비어 있는 상태로 제품을 작동 시키지 마십시오.
- 제품 전원이 연결 되어 있거나 작동 중에는 절대로 손이나 기구 들을 분쇄기 안에 넣지 마십시오.
- 제품 작동 전 원두 보관함에 이물질이 들어가지 않았는지 확인 하신 후 넣어 주십시오.

커피그라인더 구조



1. 커피 분쇄통 고무 뚜껑
2. 원두 보관함 뚜껑
3. 원두 보관함
4. 분쇄 굵기 눈금
5. 원두 분쇄량 조절기
6. 시작/정지 버튼
7. 분쇄 커피통
8. 분쇄 링
9. 세척솔





분쇄 굵기

- 원두 보관함(3)을 시계 방향으로 돌려 원하는 분쇄 굵기로 조절 할 수 있습니다.
- 분쇄 굵기 선택은 다음과 같이 설정 하시기를 권장 합니다.
- 단계가 낮을 수록 커피 분말이 미세하게 분쇄 됩니다.

1~3단계 : 에스프레소 머신 3~7단계 : 필터 커피 메이커 7~12단계 : 수동 추출

- 커피 분쇄 칼날에 원두가 끼어 모터 작동이 되지 않을 수 있으므로 반드시 분쇄 굵기 설정 후 원두를 넣어 주시기 바랍니다.

주의

원두 보관함에 원두를 넣기 전 분쇄링이 장착 되어 있는지 확인 해 주십시오.
원두 보관함에 원두를 먼저 넣었다면, 분쇄 중에 분쇄 굵기를 변경 할 수 있습니다.
기기가 작동 하는 종안 분쇄 굵기를 원하는 대로 변경 할 수 있습니다.
선택한 분량 만큼 커피가 분쇄되면 제품은 자동으로 멈춥니다

사용 하기

- 원두 보관 뚜껑(2), 원두 보관함(3),분쇄커피통(7),분쇄링(8)을 물 세척 하신 후 잘 건조 시켜 주십시오.
- 본체는 젖은 천으로 닦아 주시고 절대 물에 담그거나 흐르는 물에 세척 하지 마십시오.
- 잘 건조 된 분쇄링(8)을 본체의 분쇄 칼날에 조립해 주십시오. 분쇄링을 본체에 장착하시려면 칼날 중앙 홈에 맞추신 후 오른쪽으로 돌려 고정 시켜 주십시오.이때 분쇄링의 곡선이 좌우로 배치 되도록 해주셔야 원두보관함 조립이 가능합니다.
- 원두보관함(3)을 본체위에 장착하여 원하는 분쇄 굵기에 설정 합니다.
- 원두를 원두 보관함에 넣고 뚜껑을 닫아 주십시오.

주의

커피 분쇄기는 커피 원두를 분쇄하는 용도로만 사용해야 합니다. 씨앗, 견과류, 설탕 등 기타 식재료를 분쇄 하기 위해 사용 하실 경우, 용도 외 사용으로 간주되어 품질 보증이 적용 되지 않습니다.

- 원두 분쇄량 조절기(5)를 돌려 원하는 양을 선택 하십시오.

참고

원두 분쇄량 조절기에 있는 양은 참고용 입니다. 다양한 커피 종류, 잔 크기, 물의 경도, 개인의 취향에 따라 다르게 조절 할 수 있습니다.
개인 취향 및 기기에 맞는 알맞은 설정을 선택 하십시오.

- 시작/정지 버튼(6)을 눌러 분쇄를 시작 합니다. 커피 분쇄통(7)이 제대로 장착 되어 있어야만 기기가 작동 합니다. 설정한 양의 커피가 분쇄 되면 기기는 자동으로 멈춥니다.
- 제품이 자동으로 멈추기 전에 작동을 정지시키려면 시작/정지 버튼(6)을 눌러 주십시오.
- 기기가 작동을 멈춘 후 커피 분쇄통(7)을 꺼내 주십시오. 커피 분쇄통(7)을 기기에서 분리 하려면 커피 분쇄통을 살짝 아래로 눌러 주십시오. 뚜껑을 열어 분쇄된 커피를 사용하실 기기에 옮겨 주십시오.
- 최상의 맛과 향을 위해서는 커피 제조 직전에 원두를 분쇄 하십시오.
- 남은 커피 분말은 커피 분쇄통(7)에 보관 할 수 있습니다.
- 커피 분쇄통 고무 뚜껑(1)으로 커피 분쇄통 뚜껑의 중앙 부분을 밀폐하여 주십시오.

주의

커피 분쇄기가 작동 하지 않는 다면 칼날 내부에 원두가 들어간 것일 수 있습니다.
이런 경우 분쇄 굵기 조절을 낮은 단계로 설정 하여 작동 시켜 주십시오. 제품이 작동 하기 시작 하면 즉시 원하는 분쇄 굵기 조절로 재 설정 할 수 있습니다.
제품이 지속적으로 작동 하지 않거나 분쇄 굵기 조절이 낮은 단계로 설정 되지 않는 다면 "세척 및 관리“ 부분을 참고 하여 세척 해 주십시오.
이후에도 문제 개선이 되지 않을 경우 서비스 센터를 통해 점검 받으시기 바랍니다.

세척 및 관리

- 세척 하기 전 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 절대로 본체를 물 속에 담그지 마시고 젖은 천으로 닦아 주십시오.
- 기기의 외관을 세척시 수세미를 사용 하지 마십시오.
- 커피 분쇄통(7)을 분리 하여 부드러운 스펀지로 물 세척 해 주시고, 본체에 장착하시기 전 완전 건조 시켜 주십시오.
- 원두 보관함(3)을 분리 하기 전 남아 있는 원두를 제거 해 주십시오.
- 원두 보관함을 본체에서 분리 하시려면 원두 보관함을 삼각형 표시에 맞춰 지도록 시계 반대 방향으로 돌려 주십시오.
- 분리 하신 원두 보관함과 뚜껑을 물 세척 하신 후 완전 건조 시켜 주십시오.
- 분쇄 링(8)을 본체에서 분리 하신 후 세척용 솔로 커피 분말 찌꺼기를 제거 하시고 물 세척 해 주시기 바랍니다.
- 물 세척 후 완전 건조 시켜 주십시오.

주의

커피 분쇄기의 가장자리가 날카로워 다칠 위험이 있으니 분쇄링 분리 및 장착시 주의 해 주십시오. 분쇄링을 본체에 장착하시려면 칼날 중앙 홈에 맞추신 후 오른쪽으로 돌려 고정 시켜 주십시오.분쇄링을 분리 하시려면 분쇄링을 왼쪽으로 돌려서 들어 올려 주시면 됩니다.

- 원두 보관함(3)을 장착하기 전 본체 안전링을 시계 방향으로 돌려서 고정 시켜 주십시오.(그림 참조) 그렇지 않으면 원두 보관함(3)이 제대로 장착 되지 않습니다. 제품 사용 전 안전 링이 정 위치에 고정 되어 있는지 확인 해 주시고 정 위치에 고정 되어 있지 않은 경우 직접 돌려 주십시오.



제 품 보 증 서

보증내용
- 사용 중 본 제품의 결함이 있으면 제품 점검 후 교환, 혹은 무료 A/S를 받으실 수 있습니다. 단, 취급 부주의로 인한 제품의 손상은 소정의 수수료를 부담하셔야 합니다. (품질보증기간 불문)
- 다음의 경우는 유상수리 해 드립니다.
  - 품질보증기간이 경과한 후 발생한 성능불량 및 고장
  - 당사의 서비스 센터나 대리점이 아닌 장소에서 수리하여 발생한 고장 (수리가 불가능할 수 있습니다)
  - 사용전원의 이상이나 접속기의 불량으로 인한 고장
  - 제품의 보증서가 없을 경우

보증기간: 2년
수입원: (유)그룹세브코리아
서울특별시종로구종로 1길 50, 더케이트윈타워 B동 14층/ 대표번호 : 080-857-8585

공식 수입원 :
(유)그룹세브코리아
서울특별시 종로구 종로 1길 50,
더케이 트윈타워 B동 14층
대표 번호: 080-857-8585

IB-17020021-02-1801

types: 0417020021
0417024121